




SETTORE NAUTICO
REGIONE MARCHE

CARPENTIERE NAVALE
PROGETTO "CROCE DEL SUD"



1° FASE: riproduzione del progetto su scala 1:1

Bisogna riprodurre su cartoncino rigido il progetto delle centine, ruota di prua e di poppa

2° FASE: riprodurre sul legno i pezzi delle centine, ruota di prua e di poppa

3° FASE: tagliare i pezzi delle centine, ruota di prua e di poppa

La fase più delicata è il taglio delle prua e di poppa che essendo spesse 5 cm, sforzano notevolmente la lama del seghetto alternativo

4° FASE: assemblaggio centine

Utilizzare colla (vinavil) pura, far asciugare la colla sotto un peso e mettere le viti (almeno 2 per giunzione).

Tagliare uno scasso profondo 0.5 cm e largo 3 cm, per l'inserimento dei listelli e 1 cm x 5 cm per la chiglia

5° FASE: assemblaggio delle centine, ruota di prua e di poppa sulla chiglia

Assemblare prima le ruote con colla e 3 viti.

Segnare bene la posizione delle centine sulla chiglia, incollare le centine sulla chiglia con colla e viti (2). Attenzione a mettere a squadra le centine.

6° FASE: Assemblaggio dei listelli

Posizionare il kayak a testa in giù su un pavimento orizzontale: mettere i listelli laterali della chiglia.

Rimettere il kayak dritto (sempre su un pavimento orizzontale): mettere i listelli di prua e di poppa. Attenzione la prua deve essere rialzata

Mettere i listelli a lato dei sedili.

7° FASE: Assemblaggio dei listelli laterali

Mettere i listelli laterali. Attenzione alla giunzione con la ruota di prua e di poppa

8° FASE: stesura della tela

Iniziando dalla chiglia, bagnare la tela di una miscela molo liquida di colla e acqua e puntare con le puntine. Tirare di lato, bagnando sempre la tela. Mantenendo la tela ben tirata (e sempre bagnata) sparare le puntine con la sparapunti da tappezziere

Attenzione: la parte sotto del kayak e laterale (che adrà a contatto con l'acqua) dovrebbero esser costituite da un unico lenzuolo, per evitare le giunzioni che sono sempre critiche.

Verniciare (2 mani di colla 50%+ acqua 50% + colore e 1 di coppale la parte interna)

Passare alla parte sopra del kayak con la stessa tecnica.

9° FASE: verniciatura

Vanno date due mani (sia internamente che esternamente) di colla 50% + acqua 50%+ colore (lasciare asciugare fra una mano e l'altra)

Vanno date altre due mani (sia internamente che esternamente) di coppale (lasciare asciugare fra una mano e l'altra). Anche sul legno.